



S'adapte à la plupart des contraintes architecturales des résidences privées et des lieux commerciaux.

Idéale pour les utilisations intérieures et extérieures, des installations de base aux projets complexes

Les options de finis vont jusqu'à offrir une finition de verre trempé offrant un design luxueux pour les projets commerciaux haut de gamme

Plate-forme élévatrice verticale Savaria^{MD} V-1504

POLYVALENCE POUR TOUTES LES UTILISATIONS



La plate-forme élévatrice V-1504 est conçue pour transporter un fauteuil roulant et un passager de façon sécuritaire sur un ou plusieurs paliers.

Convenant aux bâtiments à vocation publique ou commerciale ainsi qu'aux domiciles, cette plate-forme de conception polyvalente peut être configurée et adaptée pour répondre aux contraintes physiques et esthétiques de tous les projets. Des conditions extérieures difficiles jusqu'au hall d'entrée luxueux, le modèle V-1504 offre fiabilité, tranquillité d'esprit et un vaste choix d'options de finis.



LA PLATE-FORME ÉLÉVATRICE SAVARIA^{MD} V-1504

La plate-forme élévatrice Savaria V-1504 est disponible en plusieurs modèles de base offrant toute une gamme de différentes options et configurations pour répondre à vos besoins. Consultez votre distributeur local Savaria pour les détails complets et les normes locales d'installation.

STANDARD (V-1504 STD)

Parfait pour les utilisations commerciales de base et résidentielles. Cette plate-forme peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur pour une course standard de 48" avec 2 arrêts ou, de façon optionnelle, une plus grande distance et des arrêts supplémentaires. Le modèle standard peut être installé dans une gaine fermée. Populaire pour les écoles, les lieux de culte et autres endroits publics, ce modèle offre plusieurs options pour répondre à vos besoins.

MODÈLE EN ALUMINIUM / ACRYLIQUE (V-1504 ALPE)

En option, ce modèle contient des composantes en acier résistant à la corrosion, des panneaux en aluminium ou en acrylique ainsi qu'un dôme ce qui le rend idéal pour une utilisation extérieure. En option, cette unité peut être commandée avec des panneaux de verre trempé. Le système de ventilation actif garde l'intérieur de la gaine confortable. Les portes et la barrière peuvent être automatisées.

Chaque modèle V-1504 est propulsé par notre système hydraulique fiable et peut être configuré selon vos besoins. La plate-forme glisse sur un système de rail dissimulé dans une tour. Cette tour est fixée à un mur porteur, dans la gaine fermée, ou par un système de fixation sur mesure, pour les constructions extérieures. Puisque le système d'entraînement est incorporé dans la tour, aucune salle des machines n'est nécessaire.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE À CHÂÎNES 2:1

Procure une grande fiabilité tout en réduisant l'encombrement.

LARGE PLATE-FORME POUR UN ACCÈS FACILE

La plate-forme standard mesure 36" x 54" pour les domiciles et 36" x 60" pour les commerces et les lieux publics. Elle comprend un revêtement antidérapant pour plus de sécurité et peut être fabriquée sur mesure.



APPAREIL LUXUEUX (V-1504 LUX)

Offrant un cadre en acier inoxydable poli avec des panneaux en verre trempé, ce modèle est un bel ajout pour les halls d'entrée, les bureaux et les bâtiments publics haut de gamme.

PRESTIGE TOUT EN VERRE (V-1504 PRESTIGE)

Avec une structure en verre trempé d'un demi-pouce et aucun cadrage visible, ce modèle est le nec plus ultra pour les utilisations commerciales de prestige.

Les photos des installations sont offertes gracieusement par:

- 1 Transitions Mobility & Elevator
- 2 Savaria Huizhou (Chine)
- 3 Elevators of Texas
- 4 Access Lifts & Service
- 5 Access Lifts & Service
- 6 Mobility Elevator & Lift

DESIGN FLEXIBLE

Configurée pour une course jusqu'à 23 pieds* allant jusqu'à 4 arrêts. Différentes configurations d'entrée et de sorties sont aussi disponibles.

VASTE OPTIONS DE FINIS

Peinture robuste beige standard, plusieurs options de couleurs ou demandez votre propre couleur personnalisée. Possibilité de gaine en acrylique ou en verre.

SYSTÈME DE DESCENTE D'URGENCE À BATTERIE

En cas de panne de courant, un système de descente alimenté d'une batterie 24 volts DC permet de descendre l'appareil. La descente manuelle est aussi incluse. Un système d'appoint est également disponible en option afin de monter sur batteries.

OPÉRATION FACILE

Les boutons de contrôle à pression maintenue assurent une opération

en douceur. Les postes d'appel sont munies d'un accès à clé et peuvent être commandées dans une variété de styles incluant monté au mur ou inséré dans le cadre de porte.

SANS SALLE DES MACHINES

Le modèle V-1504 ne demande pas de salle des machines ce qui simplifie le processus d'installation.

**Consultez votre distributeur Savaria pour les caractéristiques répondant aux normes applicables à votre région.*

Plate-forme élévatrice verticale Savaria^{MD} V-1504

POLYVALENCE POUR TOUTES LES UTILISATIONS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Barrière de plate-forme; barrière de palier supérieur; porte de palier; alarme et éclairage d'urgence; postes d'appel montés sur le mur, dans le mur ou sur le cadre de porte; groupe d'options pour endroits publics; groupe d'options antirouille; système d'appoint à batteries; portes à l'épreuve du feu; porte en bois avec fenêtre; ouverture de porte automatique; portes avec panneaux en acrylique ou en verre; serrures résistantes aux intempéries; téléphone; système de téléphone mains-libres; siège pliant et davantage.

CARACTÉRISTIQUES

Utilisation	résidentielle, commerciale, intérieure, extérieure, consultez votre distributeur local Savaria pour les détails
Capacité	750 lb (340 kg)
Distance de course maximale	23' (7 m)
Dimensions de plate-forme	36" x 54" (914 mm x 1371 mm) conforme à la norme ADA (personnaliser jusqu'à max 42" x 60" / 1067mm x 1524mm)
Vitesse nominale	20 pieds/min (0,100 m/s), peu varier
Arrêts	2 à 4 arrêts
Accès	entrée et sortie du même côté, sortie à 90 degrés, entrée et sortie face à face
Alimentation	110 volt, 20 amp, 1 phase, 60 Hz
Système d'entraînement	hydraulique à chaînes 2 :1
Moteur	3hp, 24 volt
Contrôleur	à relais
Descente d'urgence	boîte de descente manuelle d'urgence installée au palier inférieur opération à batterie (utilisation résidentielle seulement)
Construction du rail	rail modulaire de 8' maximum avec guides à rouleaux
Murs	42 1/8" (1070 mm), 80" (2032 mm) optionnel
Finis	Peinture commercial beige, options de couleurs disponibles
Garantie	36 mois sur les pièces, consultez votre distributeur local Savaria pour les détails

Pour les dessins, les caractéristiques détaillées et une liste complète des options disponibles pour le modèle V-1504, consultez votre distributeur Savaria. Pour trouver un distributeur près de chez vous, visitez www.savaria.com ou contactez-nous.

Consultez un distributeur Savaria pour savoir comment la plate-forme verticale V-1504 peut répondre à vos besoins.



Distributeur autorisé Savaria :

 **savaria**^{MD}

www.savaria.com

2 Walker Drive, Brampton, ON L6T 5E1 Canada

tel: 800.661.5112 fax: 905.791.2222